

取扱説明書

C-1

機能門柱

施主様用
(保管用)

この度は、当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお取り扱いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

※必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◎誤った取扱いをした場合に生じる危険や損害度を、次の区分で説明しています。

 **警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある」内容です。

 **注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある」内容です。

◎本文中や本体に使われている図記号の意味は以下の通りです。

 **禁止**

「絶対してはいけない」内容です。

 **指示を守る**

「実行しなければならない」内容です。

 警告

 **禁止**

- 用途以外の使用、分解、改造は絶対にしないでください。ケガや事故の原因となります。
- 火気の近くや 80℃以上の高温になる場所では、使用しないでください。火災や故障の原因になります。

 **指示を守る**

- 灯具の取替交換は、必ず電源を切ってから行なってください。感電の恐れがあります。
- 異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止し、販売店、工事店または製造元にご相談ください。

 注意

 **禁止**

- 光源を長時間直視しないでください。
- 強い振動や衝撃のある場所で使用しないでください。
- 急激な荷重や衝撃を与えないでください。変形、破損、落下する恐れがあります。
- 投函扉、取出扉を開け放しにしないでください。投函物の紛失や雨水の侵入、ケガや事故の恐れがあります。

 **指示を守る**

- 照明器具には寿命があります。設置して 8 ～ 10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検を行なってください。
- ※未点検のまま長期間使い続けると、まれに感電・火災・落下等に至る場合があります。点灯しない場合は、電源を切り、販売店または工事店にご相談ください。

取扱上のご注意

※必ずお守りください。

- 商品に寄りかかったり、上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。ケガや事故の恐れがあります。
- 投函扉・取出扉の開閉の際に手などを挟まないよう、ご注意ください。
- ステンレスの切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので充分ご注意ください。
- 火気を近づけないでください。火災、故障、変色、塗装剥がれの原因となります。
- ホース等で商品に直接水をかけないでください。各機能に障害が生じる原因となります。
- 商品は防雨性ですが、完全防水ではない為、激しい風雨の場合はお早めに郵便物を取り出していただくようお願いします。
- 防犯の安全上、鍵で必ず施錠してください。
- 貴重品、重要書類、危険物、なま物等の保管はしないでください。一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品類の受け取りや保管には適しておりません。鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応できません。
- ドアの裏側に小型の郵便物等が引っかかる恐れがありますのでお取り出しの際には充分ご確認ください。
- 定期的に各部の点検・清掃・給油を行なってください。故障の原因となります。

保証について (LED照明部のみ)

保証期間は、納入後1年とさせていただきます。尚、保証についてはLED照明部のみの保証であり、交換作業に伴う作業工賃・損害補償などの費用については、ご容赦ください。故障発生が下記に示す要因の場合については、保証の対象外とさせていただきます。

1. お取り扱い上の不注意及び誤使用による故障。

4. 天災（火災・地震・台風）等によって生じた故障。


2. 改造やお客様個人で修理をされた場合による故障。

5. 過大な電圧サージなどの電氣的ストレスによって生じた故障。

3. 不当な使用環境下及び条件での使用で生じた故障。

ご使用方法


投 函



郵便物を投函する際は投函扉を開いて、中にお入れください。

⚠️ 注意 ① 投函扉を90°以上開けないでください。破損の原因となります。

取り出し




取出扉を手前に開いて中の郵便物を取り出します。

⚠️ 注意 ① 取出扉を90°以上開けないでください。破損の原因となります。

ロック



鍵がない状態でも取出扉をロックする事ができます。※完全な施錠ではありません。開ける際はTカムロックを右に90°回して取出扉を開ける事ができます。閉める際はTカムロックを左に90°回してロックできます。



施 錠




Tカムロックをロック状態にして、付属の鍵で施錠できます。

⚠️ 注意 ❶ 取り出した後は必ず取出扉を閉め、鍵で施錠してください。

鍵について

- 鍵は施錠するために必要です。大切に保管してください。
- 防犯の安全上、必ず施錠してください。
- 鍵の追加注文にも対応しております。ポスト底面に記載されているキーナンバーをご確認の上、販売店または工事店までお問い合わせください。



お手入れ方法

- 付着した汚れは、柔らかい布で水拭きをした後、柔らかい乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。汚れが多い場合は、水で薄めた中性洗剤で拭き、十分に水拭きを行なってください。



ご注意

- 汚れを取るために、研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつける恐れがあるため使用しないでください。
- シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は本体塗装を剥がす恐れがあるため使用しないでください。
- 殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

<日本製>